

Instrukcja obsługi



Zamiatarka ręczna LION 500 M

Indeks

WPROWADZENIE

OGÓLNE INSTRUKCJE

ROZPAKOWANIE

INSTALACJA

REGULACJA

UŻYCIE

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA ODPADY

POSTĘPOWANIE PO UŻYCIU MASZYNY I JEJ PRZECHOWYWANIE

SERWIS

WYMIANA SZCZOTEK

WPROWADZENIE

Kupując tę zmiatarkę ręczną, kupiłeś wyjątkowo wydajne narzędzie.

Dzięki dokładnie dopasowanemu systemowi, za pomocą tego zmiatarki można zmiatać nie tylko małe kawałki, takie jak niedopałki, drewniane kawałki i pojedyncze liście, ale praktycznie wszystko, co przechodzi pod przednią osłonę, a więc listwy, kawałki metalu, kamienie - nawet szklanki plastikowe, małe butelki i puszki, a także kurz, papier i piasek. Pojemnik na brud, charakteryzuje się szczególnie dużą objętością, pozwala na doskonałą autonomię pracy. Z pewnością to docenisz kiedy trzeba pozbyć się uciążliwego brudu, takiego jak liście.

Dowiesz się bardzo szybko, że nowa zmiatarka jest naprawdę łatwa w użyciu. Możesz dzięki niej zmiatać rogi i krawędzie przy użyciu szczotki bocznej.

Pomimo wszechstronności tej zmiatarki ręcznej, należy pamiętać, że to narzędzie zostało zbudowane tylko do użytku na płaskich podłogach wszystkich typów. Przed uruchomieniem zmiatarki przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i trzymaj je pod ręką, abyś mógł skonsultować je w dowolnym momencie.

Zmiatarka jest urządzeniem całkowicie ekologicznym, ponieważ nie zanieczyszcza środowiska.

INSTRUKCJE OGÓLNE

Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do czyszczenia poprzez szczotkowanie suchych płaskich powierzchni.

Każde inne użycie może spowodować uszkodzenie rzeczy lub ludzi, więc należy to na szczególnie uważać

WAŻNE: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez urządzenie jeśli jest używany w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Maszyna NIE MOŻE poddać się manipulowaniu, w przeciwnym razie producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za operację lub jakiegokolwiek uszkodzenie spowodowane przez samą maszynę.

Zmiatarka ręczna nie nadaje się do usuwania materiałów palnych i wybuchowych oraz materiałów, toksyczne, rakotwórcze lub inne substancji i materiały stwarzające zagrożenie dla zdrowia.

Nie należy zmiatać żadnych żarliwych ani gorących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalniczki lub podobne przedmioty.

Podczas usuwania szkła, metalu lub innych materiałów z pojemnika na odpady należy go używać solidne rękawice, aby uniknąć ran.

Pojemnik do zbierania brudu należy opróżnić po każdym użyciu.

Nie używaj zmiatarki w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (ogień, grzejniki, wentylatory ciepła) lub inne urządzenia emitujące ciepło).

Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

ROZPAKOWANIE

Pchnij maszynę bardzo ostrożnie, unikając manewru, który mógłby ją uszkodzić.




W przypadku wymiarów transportu i pakowania niektóre części wyposażenia mogą być demontowane, w takim przypadku należy zainstalować go zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej książeczce.

Rzeczy do pakowania (plastikowe torby, styropian, gwoździe itp.) nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci, jako potencjalne źródło niebezpieczeństwa.

INSTALACJA

Po wyjęciu zamiatarki z opakowania zainstaluj uchwyt w pozycji roboczej i szczotkę na ramieniu podtrzymującym, postępując jak opisano poniżej:

- Odkręć blokujące się listki (zdjęcie 1 poz.1).
- Podnieś kierownicę do pozycji roboczej (zdjęcie 2 poz. 1).
- Zamontuj koła (zdjęcie 2 poz. 2), upewniając się, że jest dokręcić je mocno w swoim miejscu na kierownicy.
- Wyciągnij szczotkę z pojemnika na odpady.
- Podnieś ramię wspornika pionowo.
- Połóż szczoteczkę na wsporniku obrotowym, zabezpieczając ją aby dopasować otwory szczotki do otworów samego wsparcia.
- Mocno zamocuj szczotkę do wspornika za pomocą dostarczonych śruby (zdjęcie 3 poz. 1).



REGULACJA

Zamiatarka ręczna jest fabrycznie ustawiona do płaskich i gładkich prac ziemnych. Dlatego wystarczy przesunąć szczotkę boczną do pozycji roboczej. Zasadniczo szczotki powinny być wyregulowane w taki sposób, aby dotykały podłoża lekko.



Aby ustawić główną rolkę zmiatającą po zużyciu lub do użytku na płaskim dniu, jest po prostu obróć pokrętło zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (zdjęcie 4 poz. 1) na żądaną wysokość.

Uwaga: Obracając pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (+) szczotka opuści się na podłogę, i na odwrót obracanie w lewo (-) szczotka podnosi się.

UWAGA: W niektórych modelach przed regulacją szczotki centralnej konieczne jest poluzowanie pierścienia blokującego (zdjęcie 4 poz. 2). Pod koniec regulacji mocno dokręcić.

Aby wyregulować szczotkę boczną, po prostu podnieś ją do pozycji spoczynkowej i ręcznie po odblokuj pierścienia blokujący (zdjęcie 5 poz. 2) gumowym korkiem w prawo lub w lewo (Zdjęcie 5 poz. 1).

Uwaga: Podobnie jak poprzednia szczotka, obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zmniejsza szczotkę boczną, vice versa rośnie w lewo.



UŻYCIE

Wystarczy nacisnąć ręczną zmiatarkę na podłodze, gdzie jest brud, który można wyeliminować.

Uwaga Należy pamiętać, że liczba obrotów rolek, a tym samym wydajność zależy z szybkości podawania.

Uwaga: Elementy jak: sznurki, metalowe druty, taśmy do pakowania i podobne elementy należy zbierać ręcznie.



W razie potrzeby usuń je, jeśli przetoczą się na szczotki.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA ODPADY

Aby opróżnić główny pojemnik, po prostu go chwyć z uchwyty i pociągnij do góry, wyciągając go prowadnice boczne (zdjęcie 6 poz. 1).

Uwaga: W niektórych modelach przed wyjęciem pojemnika główne konieczne jest odblokowanie poprzez podniesienie dźwigni (zdjęcie 6 poz. 2) i obracając ją o 90 °. Na końcu przywrócić go do początkowej pozycji roboczej. Aby opróżnić tylny pojemnik, zwolnij blokadę (Zdjęcie 7 poz. 1) i pociągnij do tyłu, unikając skrętu otwarcie w dół (zdjęcie 8, poz. 1).

Po zakończeniu ponownie zmontuj pojemniki, upewniając się, że są ustawione poprawnie.



POSTĘPOWANIE PO UŻYCIU MASZINY I JEJ PRZECHOWYWANIE

Aby uniknąć uszkodzenia bocznych szczecin szczotek, unieś szczotkę z ziemi po każdym użyciu zmiatarki (Zdjęcie 9 poz. 1). W ten sposób, podczas przerw na odpoczynek, szczeciny nie są stale pod ciśnieniem i nie tracą wydajności w czyszczeniu, gdy jest używana.

Jeśli konieczne jest umieszczenie zmiatarki w ograniczonej przestrzeni, po prostu odkręć koła i zegnij uchwyt do przodu pozycja pozioma (zdjęcie 9 pozycja 2). Dokręć kółka i przechowuj produkt.

SERWIS

Ta zmiatarka ręczna jest zbudowana tak, że nie wymaga konserwacji.

Dopuszczalne jest czyszczenie wyłącznie na sucho.

Aby wyczyścić narzędzie, wysusz je. Zabronione jest mycie maszyny wodą lub rozpuszczalnikami.

WYMIANA SZCZOTEK

CENTRALNE SZCZOTKI

- Całkowicie wyjąć pojemniki na śmieci;
- Połóż zmiatarkę po jednej stronie, aby uzyskać do niej dostęp łatwo do centralnej szczotki;
- Odkręć 4 śruby mocujące (zdjęcie 10 poz. 1);
- Pociągnij środkową szczotkę jak opisano na Zdjęciu 11;

- Kontynuuj instalację nowej szczotki wręcz przeciwnie, wyżej wymienione operacje.

SZCZOTKA BOCZNA

- Podnieś ramię podtrzymujące szczotkę pionowo.
- Odkręć śruby mocujące (Rysunek 12, poz. 1) i wyjmij zużyta szczotkę.
- Zamontuj nową szczotkę, podążając za operacje opisane powyżej.

Po zainstalowaniu nowych szczotek sprawdź je wysokość i ostatecznie Kontynuuj z ich regulacją.

